Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:

организовать ведение работ кранами в соответствии с ППР и правилами по кранам;

контролировать выполнение машинистами и стропальщиками инструкции;

руководить непосредственно работой по подъему и перемещению груза несколькими кранами;

обеспечить стропальщиков исправными и соответствующими весу груза грузозахватными приспособлениями;

обеспечить место производства работ по перемещению грузов кранами достаточным освещением;

не допускать на участке производства работ хранения забракованных грузозахватных приспособлений, подтаскивания грузов кранами, оттяжки груза при подъеме и опускании, выравнивания груза собственным весом людей, подъема заваленного, примерзшего или неправильно застропленного груза;

не разрешать нахождения людей в кабине или кузове автомашины при погрузке и выгрузке;

соблюдать расстояние между выступающими частями башенного, козлового крана и строениями и другими предметами не менее 700 мм, а при работе стрелового крана не менее 1 м;

прекращать работу крана при силе ветра, превышающей допустимую для данного крана;

не допускать необученный персонал к обслуживанию кранов;

не допускать работу крана без сигналиста, если крановщик не видит из кабины место укладки груза;

прекращать использование кранов при обнаружении неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастным случаям.

Бригадир при выполнении работ по перемещению грузов должен строго выполнять указания прораба или мастера, являющегося ответственным лицом за производство работ с применением грузоподъемных кранов.