



Прежде всего, необходимо помнить, что ваш новый потолок будет несколько ниже того, что есть сейчас, поэтому, если у вас и без того очень низкие потолки, то укладывать гипсокартон просто не очень целесообразно.

Однако, если вы чётко решили сделать гипсокартонный потолок, то для этого вам необходимо заготовить определённым рядом инструментов, а именно:

дрель/шуруповёртом и различными свёрлами к ним;
шурупы;

строительный и водяной уровень;

ножницы по металлу;

канцелярский нож;

С самого начала необходимо нанести разметку, для того, чтобы избежать кособоких потолков, сведя к нулю всю суть укладки гипсокартона. Для этого необходимо выбрать

максимально низкую часть потолка и именно по этой отметке провести линию по периметру комнаты – идеально, если опустить линию потолка на пару сантиметров, дабы облегчить последующий монтаж. Именно для разметки необходим строительный уровень – необходимо приложить его так, чтобы шарик воздуха был ровно по середине. Линия ведётся без перерывов и в самом конце должна будет прийти к началу – ни выше и не ниже. В противном случае, ваш потолок будет кривым – и тогда работа, опять же, теряет всякий смысл.

Просто на разметку монтируется направляющий профиль при помощи шурупов через каждые 50 сантиметров – при необходимости, можно участит их количество.

Всё через те же 50 сантиметров монтируются отвесы, прикручиваемые шурупами – отвесы крепятся ровными рядами в одну линию и простираются от одной стороны к другой. Расстояние между линиями должно равняться 60 сантиметрам.

Через те же 60 сантиметров друг от друга делаются соответствующие насечки маркером на направляющих, причём, по всему периметру помещения.

Основной профиль монтируется следующим образом: сначала вставляется край в направляющие, а второй – крепится шурупами. Крепится профиль должен через каждые 50 сантиметров – иначе он просто провиснет под собственным весом.

Теперь – осторожно поднимите лист гипсокартона (для этого вам необходимы будут помощники) и прикрутите его к каркасу через каждые 10-15 сантиметров. Срезы по краям гипсокартона должны плотно прилегать друг другу – какие-либо щели недопустимы.

По окончанию монтажа поверх гипсокартона накладывается слой штукатурки до идеально-ровной поверхности, дабы скрыть швы и шурупы.

