

Для отделки полов в ванной могут использоваться только такие материалы, которые обладают как большой надежностью, так и способностью выдерживать воздействие влаги. Достаточно хорошим вариантом в данном случае будет использование линолеума. Но воспользоваться всеми преимуществами, которые дает этот материал, можно только при условии, что сами работы грамотно осуществлены.

Важно для начала правильно провести подготовительные мероприятия. Поскольку пол в данном случае будет постоянно испытывать на себе воздействие как механических нагрузок, так и влаги, нужно создать условия, при которых он не покроется плесенью. Поэтому первой задачей становится антисептическая обработка и гидроизоляция.

На слой гидроизоляционного материала следует сформировать надежную стяжку. Линолеум нельзя укладывать на ненадежное покрытие. Поэтому в целях создания стяжки используют бетонный раствор. Если владельцы хотят упростить мероприятие, то вместо бетонного раствора они могут использовать самовыравнивающую смесь.

Оптимальным вариантом укладки линолеума в ванной является тот, который предполагает применение клея. Но чтобы линолеум можно было надежно наклеить, стяжку требуется обработать грунтом. Только при таком условии материал будет закреплен надежно.

Хорошо, если в ванной достаточно будет положить один кусок линолеума. Но удастся это далеко не во всех случаях. Поэтому иногда владельцам приходится применять несколько кусков материала. И при таком условии появляется дополнительная сложность – образование стыков. Их нужно удалять. С этой целью пользуются холодной сваркой или хотя бы проклеивают стыки монтажной лентой.

Если работы по укладке линолеума в ванной правильно выполнены, получится хорошо защищенный от влаги и отлично выглядящий пол. К такому результату должен стремиться владелец.