



Даже без участия специалистов владелец жилища может выполнить собственными силами шпатлевание рабочей поверхности. Такая процедура нужна для подготовки основания под закрепление отделочного материала. Шпатлевание позволяет полностью выровнять поверхность, избавиться от присутствующих трещин и других дефектов.

Как подготовиться к шпатлеванию

Основная проблема, связанная со шпатлеванием, состоит в том, что шпатлевка может «сползти» со стены даже при качественной подготовке поверхности. Поэтому наносить строительную смесь необходимо только на необогреваемое основание, которое находится в теневом участке помещения. Если на поверхность воздействуют лучи солнца, то окна необходимо плотно закрыть перед выполнением работ.

Важной задачей становится создание условий для увеличения адгезии шпатлевки и поверхности. С этой целью последнюю покрывают грунтовкой. Необходимо использовать такой вид грунтовки, который подходит для материала, использованного при возведении стен. Грунтовка наносится валиком и довольно обильно.

Как наносить шпатлевку

Нанесение шпатлевки на рабочую поверхность может проводиться разными инструментами. Наряду с обыкновенным шпателем, который используется чаще всего, для этого подходит еще и применение распылителя. По мере нанесения шпатлевки нужно следить за тем, чтобы ее слой не превышал 1,5 мм.

В первую очередь шпатлевкой заполняют наиболее глубокие выемки. В тех местах, где они присутствуют, слой раствора может быть больше упомянутого ранее показателя. Когда в местах наибольших дефектов строительный раствор хорошо затвердеет, можно переходить к нанесению шпатлевки по всей остальной площади поверхности.

Мазки при нанесении шпатлевки выполняются крест-накрест. В процессе нанесения используется металлический шпатель. Чтобы придать слою шпатлевки максимальную ровность, применяют резиновый шпатель после покрытия раствором всей рабочей поверхности. Пока шпатлевка будет высыхать, нужно исключить вероятность появления сквозняка в помещении.

Завершающие работы при шпатлевании

Чтобы основа под отделочный материал оказалась идеально гладкой, нанесенную шпатлевку после затвердевания необходимо отшлифовать. Этот процесс можно выполнить обыкновенной наждачной шкуркой. Сначала используется крупнозернистая, а затем – мелкозернистая. На выровненную поверхность после дополнительного грунтования можно наносить отделочные материалы.