

Выбор напольного покрытия во многом определяется тем, в каком именно помещении проводятся ремонтные работы. Если речь идет о комнате, в которой важна высокая теплоизоляция пола, нужно обратить внимание на ковролин. Такое покрытие позволяет защитить помещение от потерь тепла, которое происходит через поверхность пола. Ковролин, хотя и кажется очень простым напольным покрытием, отличается большим числом преимуществ.

Помимо того, что ковровые покрытия обладают высочайшей теплоизоляцией, они еще и отличаются удивительной мягкостью. Именно поэтому ходить по полу, на который уложен ковролин, очень приятно. Это напольное покрытие отлично подойдет для детской комнаты или спальни. Также ковролин отличается тем, что не накапливает электростатический заряд и не может быть испорчен в результате деятельности насекомых. В то же время, влага или загрязнения могут ему сильно повредить. Поэтому в технических помещениях ковролин использовать нельзя.

Только грамотная укладка ковровина позволит сделать так, что помещение будет качественно оформлено. Провести монтаж коврового покрытия не так сложно. Все зависит от того, сколько кусков ковровина необходимо использовать для ремонта в комнате. Лучше всего, если всю поверхность пола удастся покрыть одним отрезком напольного материала.

При таком варианте достаточно тщательно выровнять поверхность, а затем расстелить на ней ковровое покрытие. Далее нужно подождать сутки, чтобы материал хорошо расправился. Излишки, которые остаются по краям комнаты, срезаются. Интенсивно расправив ковролин по поверхности, его можно прикреплять плинтусами. На этом работа по укладке одного куска ковровина завершается. Но владельцам далеко не всегда так везет. Иногда приходится выкладывать несколько отрезков ковровых покрытий.

В таком случае потребуется приклеивать ковролин к поверхности. Чтобы реализовать подобную задачу, можно использовать обычную клеевую мастику. Ее укладывают на пол, после чего прижимается сам ковролин к поверхности. Но остается проблема. Дело в том, что между отдельными кусками ковровина присутствует щели. От них придется избавляться. Проще всего это сделать, если положить под ковровым покрытием двусторонний скотч. Его можно прикрепить одновременно к полу и к напольному материалу.

Любой владелец сможет получить отличный результат в случае укладки ковровина, если

он проявит ответственность в процессе выполнения такой работы.