Обустройство подвесного потолка является не такой сложной задачей, чтобы для ее решения нужно было приглашать наемных специалистов. По крайне мере, самый простой вариант подобной конструкции владелец жилища сможет обустроить и самостоятельно. Для этого понадобится всего несколько видов материалов и крепеж.

В первую очередь на потолке размечается расположение будущих профилей, на которые станут устанавливаться плиты для потолка. В итоге должна получиться своеобразная сетка, длина сторон квадратов в которой не превышает 70 см. Далее устанавливаются направляющие профили.

Если работы проводятся в помещении с обычными эксплуатационными условиям, то можно использовать профили из простой стали. При ремонте в ванной комнате или на кухне подойдут только алюминиевые детали или профили из нержавеющей стали.

Дальнейшие действия могут различаться. В наиболее простом варианте устройства подвесного потолка на следующем этапе уже можно проводить крепление плит. Они могут быть изготовлены из гипсокартона или пластика – зависит от того, какой вариант хотел бы видеть сам владелец жилища. Плиты достаточно просто прикрутить крепежными элементами, например, шурупами или саморезами.

Но есть и еще один относительно простой метод, который дает возможность для получения лучшего варианта потолка. При данном подходе необходимо закрепить еще и

подвесные профили в местах пересечения направляющих. Такие подвесы имеют на концах держатели, в которые вставляются сами плиты. Между собой подвесы скрепляются еще одной сеткой направляющих профилей.

В подобном каркасе гипсокартонные плиты тоже уже можно будет закреплять. Только теперь следует несколько плит нужно оставить без крепежей, чтобы при необходимости можно было вынуть их без проблем и провести какой-либо ремонт коммуникаций в подпотолочном пространстве.