

Удивительно, но биде – настолько же редкая в наших ваннных сантехника, насколько и полезная. К счастью, в последнее время у многих появилась возможность все-таки установить в своем доме подобное устройство. Если Вы – один из таких счастливицков, мы поможем Вам решить свою задачу проще и дешевле. *Итак, у Вас уже есть биде типа «фонтан», то есть вода в нем подается снизу вверх, из специального смесителя, словно небольшой фонтанчик* . Тогда за Вами лишь установка и подключение прибора к коммуникациям.

Особенности строения и установки «фонтана»

Биде этого типа сложны в монтаже. Поэтому за работу стоит браться лишь тем, кто уже хорошо знаком с сантехническими работами. Если вы новичок, лучше поручите работу специалистам.

Какие особенности есть у такой сантехники? *Здесь, кроме автоматического сливного клапана, встроен еще и клапан для чистой воды, перед смесителем.*

Струя подается вверх при помощи специальных регуляторов, а отверстие для ее подачи расположено снизу. Подвод воды в такой конструкции похож на подвод в душе. Благодаря клапану смесителя, в водопровод не попадает грязная отработанная жидкость.

Сливной клапан автоматический, он не подключен к сифону. Крепления биде к полу осуществляется точно так же, как и крепление унитаза. Для подключения к канализации требуется тройник и гибкий шланг.

Смеситель (если есть) монтируют последним, и только в финале сантехустройство подключают к водопроводу.

Как собрать смеситель?

Первым делом соберите механизм регулировки подачи воды. Для этого воспользуйтесь приложенной к сантехнике схемой. Затем прикрутите к смесителю гибкую трубку из резины. Далее закрепите устройство в биде при помощи специальных шпилек. *Чтобы фаянсовая раковина не получила повреждения от стальных шпилек, не забудьте надеть на них небольшие сантехнические прокладки.*

Выровняйте кран по центру и затяните крепления ключом. *Не передавите, так как даже через прокладки можно пережать фаянс, и он треснет.*

Также стоит на трубу смесителя под ключ подложить мягкую ветошь, чтобы не повредить никелированное покрытие. Под конец обработайте все соединения силиконовым герметиком или холодной сваркой.

Как установить сифон?

В чашу биде сифон устанавливается практически так же, как и в обычную раковину. Вставьте воронку и прокладку в отверстие. Обязательно закрепите их снизу специальным кольцом. *А сверху все соединения залейте прозрачным герметиком.* После этого соберите нижнюю часть сифона – присоедините гофрошланг и подключите его к канализации. Также обработайте соединения герметиком.

Ну а если Вы еще не приобрели биде, зайдите на сайт бренда [Colombo](http://colombo.ua/) (<http://colombo.ua/>). Здесь Вы обязательно найдете нужную модель.