

Камин — это сооружение, очаг в доме, возводить который люди стали много веков назад. По началу каминны возводились исключительно из природного камня. Затем стала использоваться глина, из которой изготавливали не только раствор для скрепления, но и целый массив этой конструкции. Глину тогда заливали в специальные формы и дали ей засохнуть. И несмотря на то, что потом для возведения камина стала использоваться сталь и чугун, глина и сейчас — это самый актуальный материал.

Основание камина возводят почти всегда из обожженных кирпичей. И лучше всего для этого специалисты рекомендуют брать перфорированный обожженный кирпич. Нужен он для того, чтобы сделать тепло от горящего камина равномерным по всей комнате. Но для этого необходимо все прослойки заполнить сухим кирпичом.

Большой популярностью на строительном рынке для возведения камина пользуются керамические и огнеупорные, а так же обычные красные кирпичи, размер которых составляет 25х12х6 сантиметров. Так же можно взять стандартный керамический кирпич, размер которого составляет 25х12х13 сантиметров. Строители называют его двойным из-за размера.

Выбирать кирпич для камина нужно исходя из того, какая конструкция будет у будущего очага. Например, для дровяного камина необходим глиняный красный кирпич, а для каменноугольного и газового камина стоит брать лишь огнеупорный или гжельский кирпич. В кладке камина кирпич напрямую соприкасается с самим о г нем, поэтому он должен быть огнеупорным.

Не в коем случае для кладки камина нельзя использовать пустотелый, силикатный, пережженный и пропитанный конденсатом кирпич. Они не только могут привести к скорейшему разрушению камина, но и спровоцировать пожар в доме. А для придания камину привлекательного вида прекрасно подойдут формовые кирпичи.