



Если владелец уже подобрал обои для проведения отделочных работ и точно уверился в том, что именно этот вариант ему нужен, он может приступить к самой поклейке.

Данная процедура относительно проста. Некоторые трудности могут возникнуть при наклеивании обоев на потолок. Но и в таком случае есть действенные способы, позволяющие получить наиболее удачный результат. Каковы же они?

Сначала нужно определить, в каком направлении будут располагаться полотна. Это очень важно по той причине, что порой после завершения поклейки хозяева обнаруживают, что швы между полотнами обоев заметны слишком сильно. Избежать такого негативного итога можно, если наклеивать их перпендикулярно той стене, в которой установлены окна. Поэтому не нужно обращать внимание на длину или ширину помещения и проводить поклейку в соответствии с их показателями.

Для упрощения процедуры следует подготовить и необходимые инструменты, а также технические средства. Среди последних особенное значение имеет стремянка. Чтобы не приходилось переставлять ее в процессе прикрепления полотна по всей длине, лучше запастись двумя такими лестницами. Тогда процедура будет более простой и быстрой.

Наибольшую сложность в процессе поклейки предоставляет закрепление полотна в том месте, где размещаются светильники. Если их не удастся снять, то поступают таким образом: в полотне делается крестообразный вырез, в который продевается светильник,

а затем обои просто подгибаются под него.

В остальном же какой-то очень большой специфики в процедуре наклеивания обоев нет. Как и в случае отделки стен, нужно использовать для закрепления полотен клейстер. Разравнивание обоев проводится при помощи щетки или тряпки. Клеить встык или внахлест, определяют в зависимости от характеристик самого материала.