



Отличительная особенность линолеума состоит в том, что он может быть уложен любым человеком без специальных навыков. Но перед тем, как переходить к укладке этого напольного покрытия, нужно сначала приобрести наиболее удачный его вариант.

Здесь все зависит от того, для каких именно целей материал требуется. В обычном жилище вполне подойдет линолеум бытового назначения со средней сопротивляемостью скольжению и высокой антистатичностью.

В процессе хранения линолеума в свернутом состоянии важно следить за тем, чтобы он не касался каких-либо нагревательных элементов. Материал такого вида слишком легко воспламеняется, что делает подобный способ хранения крайне опасным. Переходить к укладке материала данного вида можно только после выравнивания поверхности. Деревянное основание можно отшлифовать рубанком, а бетонный пол заливается стяжкой, а затем застилается листами фанеры.

За сутки до начала закрепления линолеума на полу его нужно развернуть из рулона и разложить на полу. Тогда материал сможет полностью выпрямиться и лишится различных заломов и бугристости.

Во время раскроя материала следует учитывать, что может понадобиться дополнительный припуск – примерно 5 см. Потом лишнюю часть материала все равно можно будет отрезать. Слишком большой остаток в данном случае все равно не нужен.

Завершив все описанные выше действия, нужно будет зафиксировать рулон на поверхности. Если помещение имеет небольшую площадь, сделать это удастся при помощи плинтусов. Самое же надежное крепление линолеума получится достигнуть за счет нанесения на его обратную сторону мастики. Этот вариант также является обязательным для реализации, если приходится закреплять несколько листов линолеума в одном помещении. Швы проклеиваются дополнительно.