



Для обшивки дома сайдингом нужно предварительно изготовить деревянные леса. Их монтаж не так сложен. Для начала на стену крепятся консоли из дерева в виде треугольников. Горизонтальная доска должна подпираться с земли, а поверх кладутся доски, на которых предстоит работать, то есть осуществлять обшивку фасада сайдингом. Всего на леса уйдет час работы. Но чтобы не тратить время, можно взять уже готовые леса.

Встаем на леса и начинаем набивать деревянные планки на фасад, на которые и будет крепиться материал. Каждая планочка должна иметь ширину примерно в 50 миллиметров. Из набивают вертикально на расстоянии в 40 сантиметров друг от друга. И если планируется делать утепление стены, то между планками крепиться теплоизоляция — минеральная вата. Когда планки набиты, а сайдин готов, то можно приступать к обшивке.

Монтаж сайдинга — это несложное занятие. Но сначала нужно закрепить окантовку. Окна все отделяются наличниками по всему периметру. Затем крепится первый профиль и выводится внутренний угол. Когда все направляющие на месте — делаем разметку и резку самого сайдинга. Для этого прекрасно подойдет большой канцелярский нож, но к нему нужно купить несколько лезвий, ведь сайдинг — это плотный материал, поэтому нож будет тупиться.

Крепление сайдинга производится при помощи саморезов, размер которых должен быть 32 миллиметра. Но их закручивать до конца не нужно. Оставленный зазор не позволит происходить тепловому расширению материала. Как видно, ничего сложно нет. Нужно

лишь быть точным и аккуратным при работе. Самое главное — это точное крепление направляющие, а остальное под силу и новичку.

Сайдинг позволит как минимум на два десятка лет забыть об облицовке своего дома, который будет не только украшать на протяжении этого времени, но и защищать от неблагоприятных погодных условий.