



Такой уникальный материал для выполнения самых разных строительных и отделочных работ, как гипсокартон, может использоваться в процессе обустройства потолка в жилых помещениях. Этот вариант отделки относится к типу подвесных. Соответственно, он предоставляет владельцам жилища большие возможности.

Перед тем как непосредственно приступить к устройству гипсокартонного потолка, необходимо подумать о прокладке проводки. Она может устраиваться как скрытым способом. Так и открытым.

Если точнее, в итоге провода все равно не будут видны, ведь их закроет гипсокартон. По этой причине вполне можно разместить их на поверхности базового потолка. Но они обязательно должны быть помещены в защитные кабель-каналы.

Далее на основание потолка наносится разметка, которая будет обозначать места закрепления металлических стоек для последующего монтажа гипсокартонных листов. Стойки должны располагаться не дальше, чем на расстоянии в 50-60 см друг от друга. Необходимо проверить, чтобы по всей площади потолка стойки оказались в итоге распределены максимально равномерно. В результате потолок не будет провисать.

Создание стоек проводится при помощи стальных профилей. От основания потолка они должны отставать на одинаковое расстояние по всему его периметру. Чтобы подогнать стойки под один уровень, необходимо использовать деревянные подкладки под

профиль.

Когда все профили будут установлены, можно переходить к закреплению гипсокартона. При этом необходимо стараться делать как можно меньше швов, поэтому лучше использовать крупные листы.

Для крепления материала используются шурупы. Перед тем как переходить к дальнейшей отделке, необходимо хорошо обработать швы рашпилем и зашпатлевать их. Также требуется выполнить отверстия для лампочек или хотя бы для вывода проводов.

Хотите красиво и аккуратно сделать внешнюю отделку дома, тогда смотрите [цокольный сайдинг деке](#) на stroika-market.ru. Здесь представлен цокольный сайдинг в ассортименте, есть фасадные панели в расцветки по разумным ценам и отличного качества.