



Возможности деревянных полов очень велики. Но у них есть одна серьезная проблема, которая заключается в достаточно быстрой порче в результате контакта с влагой.

Это значит, что для сохранения подобных конструкции в течение длительного времени в наиболее качественном состоянии необходимо проводить дополнительную гидроизоляцию. Также она обязательно нужна в том случае, если проходит ремонт в ванной комнате. Можно выделить несколько вариантов данной процедуры.

1. Окрасочная гидроизоляция. Она используется в том случае, если пол сложен из обычной или массивной напольной доски. Для осуществления мероприятия данного типа обращаются к применению лака на полимерной или битумной основе. Недостаток такого метода состоит лишь в том, что благодаря ему пол можно защитить только на 5-7 лет. Далее приходится заново проводить работу по его гидроизоляции.

2. Штукатурная гидроизоляция. Этот метод может использовать в отношении полов любых видов. В данном случае используется многослойный цемент, в котором присутствуют полимерные добавки. Здесь также нужно учитывать, что долговечность подобной гидроизоляции зависит от прочности конструкции, на которую ее наносят. Особенно просто выполняют защиту при помощи штукатурных смесей в отношении тех же деревянных полов.

Достаточно только предварительно выполнить очищение поверхности, а затем на нее

нанести цементно-песчаную смесь. Когда первый ее слой полностью высохнет, приступают к обработке второй раз. И далее процедура повторяется до тех пор, пока не будет нанесено 5 слоев. Полное высыхание произойдет только по истечении трех суток.

3. Литая гидроизоляция. Подходит для реализации в том случае, если имеют дело с монолитным основанием. При обращении к данному методу используются специальные гидроизоляционные растворы и мастики.