



Наливные полы встречаются сегодня как в обычных жилищах, так и в различных офисных помещениях. Получить ровный и эстетичный наливной пол, который будет долго служить, относительно легко. Но сначала придется подготовить стяжку на самой базовой поверхности. Здесь есть определенная заметная специфика.

Технология подготовки зависит от того, на каком основании приходится работать. Если пол выложен из древесины, сначала необходимо проверить, нет ли в нем трещин. Если они присутствуют, нужно провести шпатлевание или заполнить щели клеевым раствором. На полу также могут присутствовать различные жирные пятна. Их тоже необходимо устранить. В том случае, когда пол имеет заметные перепады высот, потребуется перед обустройством наливного пола залить и стяжку.

Когда работа проводится на бетонном основании, в первую очередь удаляются все материалы, которые ранее были использованы для отделки. Если на основании присутствуют ямы, какие-либо трещины, то их обязательно нужно полностью устранить строительным раствором. В этом случае также потребуется устраивать стяжку, если повреждения очень велики.

При любом из вариантов нужно добиться того, чтобы перепады высот были минимальными. Для этого проверяется горизонтальность поверхности. Сделать это можно строительным уровнем. Отклонения, составляющей больше 3 мм придется устранять. Иначе наливной пол сделать качественным все равно не получится.

Выровненная под наливной пол поверхность грунтуется. Нанести грунтовку можно валиком или широкой кистью. Иногда требуется покрытие несколькими слоями грунтовки. Самое главное, чтобы перед обустройством самого наливного пола загрунтованная поверхность долго не простаивала. Но дожидаться момента, когда высохнет грунтовка, все равно обязательно нужно.