



Укладка паркетного пола порой доставляет владельцам жилищ очень много проблем. Многие из них связаны с тем, что паркет может быть уложен только на достаточно ровное основание, на котором отсутствуют даже минимальные перепады высот.

Поэтому необходимо правильно проводить подготовку основания под этот вид отделочного покрытия. Но каким именно образом это сделать? В первую очередь следует решить задачу выравнивания основания. Устранить перепады высот в этом случае не так сложно, но работа оказывается довольно трудоемкой.

Выравнивание проводится при помощи заливки цементной стяжки. Хотя сегодня можно использовать и специализированные разравнивающие смеси. Второй вариант предполагает меньше затрат труда, хотя сам такой материал имеет несколько большую стоимость, чем ингредиенты для приготовления цемента.

При любом варианте желательно заранее расставить на поверхности пола маяки, которые укажут, до какого уровня поднимать в данном случае пол. Наиболее важное условие состоит в том, чтобы залить всю стяжку сразу, не добиваясь высыхания каких-либо ее участков. Иначе появятся швы, уменьшающие прочность самой стяжки.

Тогда такое основание быстро растрескается, а на напольном покрытии также возникнут неровности. Для повышения качества стяжки из нее нужно еще и удалить пузырьки воздуха, используя валик с шипами.

Следующим этапом подготовки основания под паркет является настиление подложки. Изготовить ее можно из фанеры. Но если уложить пол стандартными фанерными листами, на них будет приходиться слишком большая нагрузка. Поэтому листы предварительно следует разрезать на 4 части. И уже в таком виде они приклеивают к полу.

На такое основание паркет будет монтировать намного проще, а результат работы окажется значительно лучше, чем без тщательной подготовки.