

Благодаря нанесению штукатурки можно хорошо выровнять поверхность стены или потолка для последующего проведения декоративной отделки. Но сама процедура оштукатуривания требует, чтобы основание было изначально хорошо подготовлено.

От грамотности проведения данного этапа работы зависит качество окончательного результата. Каким же образом должна готовиться поверхность под штукатурку?

Раствор сможет лечь ровно лишь при условии, что стена или потолок хорошо очищены и имеют шероховатости. Это необходимо для стойкого схватывания штукатурки и основания. Поэтому в первую очередь удаляются все ранее нанесенные материалы, включая старую штукатурку.

Затем поверхность прочищается щеткой и промывается мокрой тряпкой или губкой. Если на каком-то участке штукатурку сбить не удалось, поскольку она хорошо держится, ее можно оставить. Но в любом случае промыть ее крепко держащийся слой необходимо.

Шероховатость основания во многом зависит от того, из какого материала сложена стена или устроено потолочное перекрытие. Кирпичные и блочные стены, ранее покрывавшиеся штукатуркой по пустошовному методу (т.е. без заполнения швов раствором), не нуждаются в дополнительной подготовке, поскольку сами способны обеспечить хорошее сцепление. То же самое относится к потолочному перекрытию, сложенному из досок.

Бетонные стены и потолок нуждаются в нанесении насечек. Сделать их можно ножом, топором, зубилом и другим подобным инструментом. Если швы кирпичной кладки были заполнены раствором, необходимо провести их расшивку – выполнить углубления до 1 см по длине шва. Далее полностью смахивается пыль и проводится влажная очистка.

Последним этапом подготовки поверхности под штукатурку является нанесение грунтовки, подходящей по составу к штукатурному раствору, который планируется использовать.

