

Чаще всего к укладке плитки на стену хозяева жилища обращаются тогда, когда они проводят ремонтные работы в ванной комнате. Поскольку условия эксплуатации материала в данном случае оказываются весьма непростыми, важно правильно осуществить процедуру подобного рода. Начинать работу нужно с выполнения подготовки поверхности. От этого зависит, насколько надежно закрепится материал.

Сначала с поверхности удаляются старые покрытия и выполняется очищение поверхности. Но особенно важно, чтобы на стене не оставалось неровностей. Даже небольшие перепады высот могут значительно нарушить не только эстетичность, но и долговечность облицовки. Поэтому к процедуре относятся внимательно.

В первую очередь стена покрывается антисептическим материалом. Это нужно, чтобы впоследствии на поверхности впоследствии не возникал грибок от повышенной влажности в помещении. Такое действие нужно выполнять даже при том условии, что сама плитка практически не пропускает влагу. Просто может оказаться так, что вода проникнет в швы облицовки. То есть лучше перестраховаться.

Дальше можно приступать к выравниванию. Наиболее качественный эффект достигается тогда, когда для осуществления этого мероприятия применяют шпатлевку. Ее накладывают двумя слоями. Первый требуется с той целью, чтобы создать основу для финишного слоя. Назначением второго является достижение максимальной гладкости поверхности. В результате проводить укладку материала станет проще.

Чтобы закрепление плитки оказалось качественным, поверхность также должна быть обработана грунтовкой. За счет этого плиточный клей, на который и закрепляется материал, схватится с поверхность намного более качественно. А за счет этого и сама облицовка прослужит дольше и проявит лучшие свойства.