

Уход за дачным участком – занятие, которое занимает много времени. И все таки, после того, как огород засажен, прополот, затем, когда закончился сезон уборки урожая и есть немного свободного времени, хочется подумать не только о функциональности дачного участка, но и о его ухоженном и красивом виде. Совместить красоту и удобство позволяют вымощенные садовые дорожки. Для них удобнее всего использовать щебень, цена на который позволит создать сказку и не разориться. Создавать дорожки на даче вы сможете своими руками.

Для начала, размечается место для дорожки, по всей её будущей длине. Для этого можно использовать колышки, или же если почва ничем не засажена, то острым предметом провести линию. Совершенной не обязательно делать дорожку одинаковой ширины. Можно варьировать ширину в зависимости от того, где дорожка проходит и насколько удобно будет по ней ходить. Стандартно, ширина садовой дорожки варьируется в пределах метра.

Итак, приступаем непосредственно к созданию дорожки. С помощью лопаты снимается верхний слой грунта. Глубина снятия должна быть в пределах 20-25 см. Убранный грунт можно использовать для каких-либо прочих садовых работ. Дно подготовленной траншеи необходимо выровнять и уплотнить, путем прохождения по дну “дорожки”. Для того, чтобы вода уходила с вашей дорожки хорошо, необходимо предусмотрительно сделать уклоны. При их создании лучше использовать уровень.

После создания русла дорожки нужно выложить ее края бордюрным камнем. Иногда, в целях экономии этим пренебрегают. Бордюр придает красоту и аккуратность дорожке, а также укрепляет ее, ограничивает, не дает со временем расползаться в стороны от каких-либо нагрузок. Для создания бортиков-ограничителей можно взять специальную бордюрную ленту или же бордюрный камень. Также можно применить и обычный кирпич.

Далее, насыпается подушка тротуарного покрытия, это щебень, слоем в 10 см. Данный материал выполняет функцию дренажа, в сырую погоду. Для того, чтобы основа была прочной, щебень засыпается песком, а затем поливается из лейки, чтобы песок заполнил все промежутки между камнями. Уплотняется основание с помощью ручного приспособления для утрамбовки. Следующий слой – цементный. Его тоже необходимо утрамбовывать.

Сверху основания укладывается непосредственно материал дорожки, Это зависит от ваших предпочтений и от того, какие функции будет выполнять дорожка. Это может быть и гравий, и тротуарная плитка, и искусственный камень, а также распиленные ветки деревьев.