

Акриловые ванны нуждаются в установке каркаса, который оклеивают плиткой либо обшивают панелями. *Это придает емкостям дополнительную устойчивость и дает возможность эстетично их оформить.*

Итак, сначала Вам нужно приобрести само сантехническое изделие. Если Вы его еще не купили, посетите интернет-магазин бренда Colombo, где имеются самые разнообразные [ванны](#)

. Когда покупка сделана, *принимаясь за каркас – он крепится к стенам или исполняется в виде остова*

Давайте рассмотрим вариант монтажа самодельного каркаса. *Он весьма несложен – базой конструкции являются доски, установленные по периметру*

. На базе размещены стойки, а поверх них расположена еще одна доска, которая является верхом каркаса. Сверху остов накрывают пластиной толстой фанеры либо ДСП с отверстием для чаши ванны. Последовательность действий опишем ниже:

1. В местах установки стоек размещают брусочки, к которым прибивают стойки.
2. На стойки прикручивают с помощью шурупов доски.
3. Затем на каркас укладывают ДСП или фанеру и по периметру прикрепляют лист к каркасу.
4. Потом расчерчивают и вырезают с помощью электролобзика отверстие для ванны.

После монтажа каркаса начинают установку санизделия. *Лучше всего акриловую ванну размещать на конструкции после его облицовки плиткой*, хотя иногда приходится делать наоборот. Последовательность действий такова.

*Сперва заливают подушку из цемента, которая будет служить в качестве опоры для дна чаши.* Если плитка уже уложена, то далее можно устанавливать ванну. В противном случае необходимо сделать следующее. Чашу приподнимают с помощью подкладок над каркасом на уровень размещения плитки, располагая их так, чтобы изделие точно встало на свое место.

После этого ванну вставляют (желательно вдвоем, чтобы не допустить падения чаши и повреждения остова) в отверстие каркаса. После того, как цемент застыл, подключают сантехнику к коммуникациям.

Затем проводят финальные действия, *выраженные в закрытии конструкции по бокам щитами, сделанными из ДСП, фанеры либо ровного шифера*. На них впоследствии наклеим плитку. Щиты крепят шурупами с антикоррозийным покрытием. Каркас можно заделать наглухо либо оставить дверки, что позволит использовать место под ванной для размещения там бытовой химии и средств для мытья. Также дверка может пригодиться при появлении проблем с трубами. Потом на щиты клеят плитку, а после этого щели между каркасом и полом, а также между ванной и плиткой замазывают герметиком.

Вот, собственно, тот минимум знаний, который Вам необходим для изготовления каркаса. Не забывайте, что *успеха можно достичь лишь при выборе качественного материала и выполнении правильных расчетов*.