



Любая поверхность перед выполнением отделочных работ должна подвергаться выравниванию. И особенное внимание следует уделять потолку, от которого во многом зависит конечное качество отделки. Если не привести потолочную поверхность в порядок перед проведением отделочных мероприятий, не удастся добиться хорошего оформления этого рабочего основания.

Есть несколько методов того, как подготовить потолок к отделке. Для выравнивания в этом случае можно использовать в том числе строительные смеси, но работа с ними отличается сложностью. Чтобы при помощи этого материала придать потолку гладкую поверхность, нужно для начала счистить с него старую отделку и провести грунтование. Причем, далее накладывать штукатурку можно только при условии, что основание уже полностью высохло.

Штукатурку на потолок наносить не так легко, но сделать это все-таки можно, если подготовить сначала стремянку. Есть и другой метод – более простой. Он состоит в том, что для покрытия потолка штукатуркой используют специальную машину для механического нанесения строительных смесей. Она позволяет сэкономить материал и обойтись не слишком большими затратами сил.

Но все-таки метод, при котором для выравнивания используется штукатурка, достаточно сложен в целом. Поэтому получить ровный потолок можно, если для с этой целью обратиться к применению гипсокартонных плит. Когда неровности относительно невелики, можно просто приклеить материал к основанию.

Также гипсокартон подходит для создания подвесного потолка, который обладает абсолютной гладкостью. В этом случае требуется намного больше сил, чем при закреплении гипсокартона методом крепления. Зато удастся получить очень функциональную конструкцию, которую даже не придется подвергать каким-то дорогостоящим отделочным мероприятиям.