

Любой вид отделочных работ со стенами требует, чтобы первоначальная поверхность была как можно ровнее.

Но зачастую, даже в новых домах, стены далеки от совершенства. Поэтому перед декоративной отделкой необходимо выровнять стены, так как это залог дальнейшего успешного проведения отделочных работ.

Для начала вам следует избавиться от старых отделочных материалов и разных загрязнений. Здесь вам на помощь придут инструменты шпатель и щетки. Подобрать инструмент вы можете на сайте <https://toolsua.com/>

Для особо загрязненных стен подойдет химическая очистка, которая дополнительно обезжирит поверхность и повысит ее адгезивные свойства. Перед штукатуркой стен лучше всего их прогрунтовать и повысить водоотталкиваемость стен, здесь нужно подобрать грунтовку под определенный вид поверхности.

Различают следующие типы грунтовок: 1) акриловая – предназначена для широкого спектра поверхностей – это бетон, ДВП, ДСП, древесина, кирпич; 2) алкидная – в основном для древесины, ее минус в том, что она сохнет в течении 10-15 часов; 3) перхлорвиниловая – для покрытия металлической поверхности, бетонных и деревянных поверхностей под слоем штукатурки; 4) глифталевая – также для металлических поверхностей, сохнет в течение суток. Следующий этап - выравнивание стен с помощью штукатурки. Она предлагается 2 видов – цементная и гипсовая. Первая обойдется дешевле, но вторая обеспечит хорошую звукоизоляцию и лучше сохранит тепло в помещении.

Замешивают штукатурку в большой емкости с водой с помощью строительного миксера до однородной консистенции. Наносить на стены ее нужно снизу вверх с помощью малого и большого шпателей. Нельзя наносить сразу толстый слой иначе он будет долго сохнуть и может потрескаться. Поэтому лучше выравнивать тонкими слоями, нанося следующий только после того, как высох предыдущий. После просушки последнего слоя нужно отшлифовать поверхность как можно тщательнее, не оставляя большие неровности и шероховатости. Далее - этап шпатлевки стен – она бывает на гипсовой и цементной основе, обладает повышенной влаго- и водостойкостью, наносят ее слоем в 1-2 мм и после высыхания тоже шлифуют. И заключительный этап выравнивания стен – вторая грунтовка стен. И только после ее высыхания можно приступить к декоративной отделке.

Конечно, описанный способ выравнивания стен не является единственным, есть альтернативный способ выравнивания с помощью гипсокартона, но этот способ более трудоемкий и затратный, зато более быстрый. Так как после установки гипсокартоновых панелей нужно только заштукатурить швы между ними и затереть специальным составом.

