

Часто случается так, что эмалированная ванна со временем изнашивается, появляются сколы и царапины. Замена ванны на новую не всегда лучший выход из ситуации хотя бы потому, что дело это затратное и хлопотное! Мастера по [реставрации ванны киев](#) не всегда берутся за мелкие дефекты, да и опять же стоять это может достаточно дорого. По этому, и постараемся вернуть достойный вид уже неновой ванне. Конечно, покрытие аналогичное производственному ожидать не стоит. Ведь изготовитель при производстве ванной использует температуру порядка 1000 градусов Цельсия, чтобы получить прочную глянцевую поверхность. Восстановительные покрытия для ванной представляют собой краску повышенной прочности, которые со временем истончаются и теряют свои свойства под воздействием чистящих средств.

Но, не смотря ни на что, есть способы восстановления поврежденной эмали.

Прежде всего, поврежденную поверхность чугуна необходимо обработать наждачкой. Обязательно нужно удалить все следы загрязнения и ржавчины. Промываем бензином очищенное место и хорошо просушиваем. Берем клей БФ – 2 и добавляем в него белила (для белых ванн). Консистенция должна получиться густой. Полученную смесь аккуратно распределяем по поврежденной поверхности и оставляем до высыхания на несколько часов. Затем повторяем действия до того момента, пока толщина раствора не станет одинаковой с эмалью. Важно, чтобы клей хорошо высыхал, иначе вся работа может оказаться напрасной!

Вторым способом является приготовление состава из эпоксидной смолы и дополнительных элементов, которыми могут быть перемолотый фарфор или титановые белила. Пропорция составляет 2:1. Полученную массу нужно оставить на несколько дней, чтобы она получилась однородной консистенции. Поврежденный участок ванны обрабатывается с помощью бензина, хорошо вытирается и высушивается. В однородную массу из эпоксидной смолы и белил добавляем отвердитель (продается вместе со смолой) и наносим на ванную. Выравниваем поверхность и оставляем до полного высыхания (время может составлять до двух недель). Срок службы такой «замазки» составляет до 7 лет.

Третьим способом является нанесение на поврежденный участок ванны смеси из нитроэмали и клея «Суперцемент» взятых в равных пропорциях. Как и в предыдущих случаях обезжириваем скол с помощью бензина и наносим получившуюся массу густым слоем. Выравниваем поверхность и повторяем процедуру 5 раз с интервалом в 1 сутки.