

## Часть 1. Покрытие лаком паркетных полов



Перед тем как начать покрывать лаком паркетный пол, его сначала нужно хорошо вымыть. Обычно моют разбавленной водой содой или специальными моющими средствами. Нужно полностью вымыть пол от мастики. Если же паркет совсем новый и еще не покрыт мастикой, в таком случае его вымывать не обязательно. Для покрытия паркета используют специальные лаки. На уже подготовленную поверхность паркетного пола (хорошо прочищенного от пыли, и если нужно отшлифованного) наносят в 2-3 слоя широкой кистью лак. Каждый новый слой лака можно накладывать только после того, как прежний слой полностью высохнет. Обычно, один такой слой лака подсыхает через 5-7 часов, а уже полностью затвердевает примерно через сутки. Ухаживать за уже обработанным паркетным полом довольно просто. Достаточно протереть его влажной тряпкой. После того как покрытия паркетного пола частично стерлось, его желательно повторно вскрыть лаком. И не забывайте, что лаки для паркета взрывоопасны. Поэтому, когда будете работать с лаками, соблюдайте противопожарные правила. Похожие меры следует применять и при покрытии лаком [дом из сруба](#)

## Часть 2. Покрытие лаком металлических поверхностей



~~Ссылка на изображение удалена. Для просмотра изображения в полном размере нажмите на изображение.~~