Чтобы не приходилось переплачивать за отопление частного дома, если смысл провести его утепление. Благодаря теплоизоляционным материалам сегодня есть возможность получить более энергоэффективное жилище. Польза в данном случае наблюдается двойная: в доме становится комфортнее, а счета за расход газа уменьшаются. Но для того чтобы насладиться этими эффектами, придется достаточно серьезно постараться.

Наладить достойную теплоизоляцию можно без особенного труда, если соблюдать все правила данного процесса. Дешевле всего утеплить дом при помощи пенопласта. Но для начала следует выяснить, где именно размещать утеплитель: снаружи дома или изнутри. Намного более эффективным считается внешнее утепление. В первую очередь поверхность хорошо очищается. Далее ее нужно обработать грунтовкой.

Пенопласт выпускается в виде плит. Первый их ряд нужно крепить на специальные планки, которые монтируются в нижней части цоколя и выступают в роли опоры. Сам пенопласт к поверхности нужно приклеивать. Хотя его вес не очень велик, все же нужно использовать клей, выдерживающий большую нагрузку.

Дополнительно плиты должны быть укреплены при помощи дюбелей. Углы плит защищаются от внешних воздействий перфорированными уголками. Когда работы будут завершены, следует выждать пару дней и приступить в отделке. Здесь владельца уже никто не ограничивает в выборе.

Пенопласт не является единственным достойным материалом для обустройства теплоизоляции. Например, прекрасно себя проявляет пенополистирол. Пусть он и стоит дороже, зато выступает в качестве утеплителя более высокого уровня. Еще один вариант – применение минеральной ваты, которая также является очень практичным и в то же время простым в применении теплоизолятором. Хотя из всех названных материалов она стоит дороже всего.