

Если Вы решили самостоятельно построить **забор из профнастила**, то вначале необходимо произвести точный расчет необходимого Вам периметра ограждения. Для этого нужно разметить положение ограждения, выбрать место для ворот и калитки. И подобрать точки для установки опорных столбов. Не рекомендуется делать точки на расстоянии более 3-х метров.

Прежде чем покупать материала еще нужно определиться с высотой забора. Она может достигать 7-ми метров, но тогда придется много поработать, чтобы укрепить такое количество металла и вставить в землю опоры. К тому же нельзя забывать о воротах и калитке, от которых тоже зависит количество материала.

Первым шагом в строительстве **забора для дачи** будет установка опорных столбов. Это могут быть металлические трубы диаметром 76 мм, либо квадратные с размером 60x60 мм.

У труб нужно будет заварить одну из сторон (верхнюю), чтобы при дожде вода не скапливалась внутри и не портила материал. Далее необходимо вырыть ямы по периметру Вашего участка, с шагом между ямами около 3-х метров и глубиной от полуметра до метра. Ширина ям должна быть около 15 сантиметров. Рекомендуется для этого процесса пользоваться ручным буром.

Если Вы хотите делать высокий забор, то ямы придется делать более глубокими. В среднем одну треть опоры нужно закапывать в землю для образования качественного фундамента забора. Иначе при сильных погодных ненастьях или даже простой небрежности, **забор из профнастила** может просто завалиться. Если в Ваших краях сильные ветра, то также стоит увеличить размер фундамента и вкапывать в землю более одной трети опоры.

На дно ямы нужно насыпать гравий слоем примерно сантиметров двадцать. Затем устанавливаем металлическую опору и заливаем слоем бетона. В бетоне соотношение цемента/песка должно быть один к восьми. При установке необходимо каждый столб ставить по отвесу (вертикально). После установки опоры, её нужно зафиксировать диагональных опор, которые нужно приварить к столбу и вбить в землю на 20-30 сантиметров. Затем нужно будет дождаться когда грунт затвердеет. На это уйдет два

или три дня.

Как только грунт затвердел с ним можно работать дальше, то есть крепить листы профнастила. Листы устанавливаются на подготовленные лаги. Крепится профнастил саморезами по металлу длиной 35 сантиметров и расстоянием между соседними около полуметра.

При установке забора для дачи обязательно появятся царапины. Даже профессионал не могут сработать так, чтобы они не образовались. Соответственно нужно иметь баллончик с краской заранее, чтобы прокрасить появившиеся царапины.