Характерной особенностью ванной комнаты является то, что в ней наблюдается высокий уровень влажности воздуха. По этой причине владельцы должны уделять внимание защите поверхностей от влаги. Особенно важно качественно провести полную гидроизоляцию пола в данном помещении.

Выполнять гидроизоляцию можно разными материалами. Наиболее распространенным является рубероид. Его укладывают на пол перед тем, как будет проводиться заливка стяжки. Кроме того, рубероид должен еще и находить на стены ванной комнаты. Его нужно поднимать на высоту примерно в 15-20 см над полом.

Перед тем, как проводить настилание рубероида, пол в ванной комнате нужно хорошо подготовить. Для этого с него устраняются отделочные материалы, а также удаляется ранее залитая стяжка. Дополнительно необходимо провести обезжиривание поверхности. Дальше приступают к укладыванию оклеечной гидроизоляции. Заметно упростить процедуру проведения гидроизоляции удастся в том случае, если использовать для проведения подобной работы самоклеящиеся материалы. Обычный битум приходится направлять на поверхность, используя для этого газовую горелку, тогда как с применением самоклеящихся материалов проблем не возникает.

Во время выполнения работ также может применяться обмазочная гидроизоляция на основе битума. Ею необходимо устранить все присутствующие щели, а только после этого проводить основную гидроизоляцию. При грамотном выполнении подобной работы эффект окажется максимально качественным.

Существует и еще более простой вариант гидроизоляции пола в ванной комнате. Его суть состоит в том, чтобы пол всего лишь покрывается полиэтиленовой пленкой. Дальше можно приступать к заливке стяжки. Насколько бы простым ни казался этот метод, при его реализации можно получить весьма хороший результат.

Если хотите приобрести светодиодные светильники для ванной или для других помещений в доме, смотрите ассортимент на http://www.kvazar-gr.ru/ . Здесь представлены качественные светодиодные светильники по самым разумным ценам.