При замене напольного покрытия у многих встает вопрос о том, как соединить полотна линолеума. Современная промышленность выпускает линолеум большими полотнами и выбрать кусок, чтобы покрыть всю поверхность не составляет труда.

Иногда возникают определенные трудности, или же это задумка дизайнера соединить разные по рисунку покрытия для составления орнамента, поэтому приходится соединять два или более покрытий вместе. Это можно сделать двумя способами.

Метод соединения стыков – холодная сварка и горячая сварка. Холодная сварка подразумевает в себе расплавление стыков специальным клеем и их последующее склеивание. Такой метод обычно применяется в частном секторе. Для склеивания стыков в местах, где бывает много народу - это офисы, школы, поликлиники и другие общественные места применяется горячий метод склеивания стыков. Для проведения такой работы необходимо иметь специальный строительный фен, который будет подавать горячий воздух на шнур для горячей сварки.

Перед началом склеивания вырезаются куски нужного размера, дается время, чтобы они отлежались, затем куски соединяют вместе, необходимо соединять, чтобы не получилось больших швов, которые станут местом сбора пыли и грязи. Затем, специальным ножом прорезается дугообразный вырез по всему шву, в шов вставляется специальный шнур и разогревается строительным феном, который имеет различные насадки, позволяющие выполнять различные операции. Шнур подбирается по цвету напольного покрытия. При нагревании кромка линолеума расплавляется, также расплавляется и шнур, получается единое целое.

После завершения сварки и застывания расплавленной массы, образовавшиеся бугорки срезаются изогнутым ножом. Можно проделать эту работу самому, но строительный фен нужно будет купить или взять напрокат. А также специальные ножи. Поэтому, чтобы избежать ненужных трат, следует пригласить специалиста, у которого есть все необходимое для работы.