Обустройство подвала заботит некоторых хозяев жилищ даже больше, чем проведение ремонта непосредственно в доме. Но слишком часто случается так, что у них из головы вылетает одна важная вещь – в подвале необходимо проводить гидроизоляцию. Иначе в самом доме постоянно будет сыро, а в подвале долго не сохранятся припасы на зиму.

Гидроизоляция подвала должна выполняться комплексно. Здесь идет речь о том, что ее необходимо проводить изнутри по стенам и полу, а также снаружи. И особенно часто внешняя защита от воды уходит на второй план.

Желательно, чтобы внешняя гидроизоляция была проведена уже во время закладки дома. Тогда дно траншеи для фундамента проливается битумом, а стенки укладываются рубероидом. Но если это не было сделано, тогда нужно хотя бы обустроить вокруг дома отмостку. Так называют бетонную ленту ширина которой 15-20 см, а глубина 5 см, проходящую по всему периметру цокольного этажа.

Дальше можно переходить к внутренним работам. Для начала нужно позаботиться о защите пола. Если пол подвала – это просто голая земля, усыпанная песком «для красоты», то нужно принимать серьезные меры. Они сводятся к тому, что пол сначала проливается теплым битумом или устилается рубероидом, а затем бетонируется. Тогда влаге будет намного сложнее проникнуть внутрь и навредить жилищу.

Со стенами подвала обычно приходится больше возиться. Причина хотя бы в том, что их площадь достаточно велика. И здесь приходится выбирать тот способ гидроизоляции, который был бы наиболее прост.

В качестве такого можно предложить использование проникающей гидроизоляции. Она вводится инъекционным методом и обеспечивает надежную защиту от воды. Хотя даже классически обмазывание глиной в данном случае будет также довольно эффективно. Все зависит от того, сколько сил готов затратить владелец.