Для качественного оштукатуривания стен совсем необязательно нанимать строителей-профессионалов. Ведь имея хотя бы общие понятия по выполнению простых строительных операций, такую работу можно проделать самостоятельно.

Для того чтоб правильно нанести штукатурку своими собственными силами, первым делом, на цементное основание надо установить специализированные маячки-направляющие. Эти рейки дадут возможность контролировать оштукатуривание и доводить его до необходимой толщины. Сразу после установки маяков-направляющих, с помощью специализированного инструмента (строительного уровня), нужно проверить их строгую параллельность по отношению к стене и полу.

Теперь можно наносить цементно-песчаный раствор.

Надежная цементная основа должна просохнуть не меньше 5-ти часов. Сразу же после ее высыхания, стены нужно очень хорошо смочить водою (чтоб Венецианская штукатурка хорошо пристала к кладке из кирпичных блоков).

Будьте осторожны с электрикой: если на стене есть счетчики электрической энергии или другие приборы, - попадание на них влаги очень опасно.

Штукатурку надо нанести при помощи шпателя с широкой рабочей частью. После нанесения материала этим инструментом цементная штукатурка очень хорошо схватывается с основанием стены ванной.

Проверяющаяся по маячкам толщина штукатурки должна превысить ширину рейки маяка приблизительно на 3-4 мм. Потом этот изличший слой цементного состава выравнивают по маякам с помощью специального инструмента - правила. Длина правила - чуть больше одного метра.

Выравнивание нужно выполнять до тех пор, пока новая штукатурка не успеет подсохнуть. Для проведения такой операции, нужно в нижней части стены упереть в маячки ребро правила, постепенно поднимая его вверх резкими пилящими движениями.

Излишний материал останется на рейке правила. В незаполненные штукатуркой промежутки нужно нанести раствор цемента и песка, и, опять пользуясь правилом, разглаживать поверхность.