В многообразии напольных покрытий, трехмерные полы стоят особняком. Оригинальный дизайн покрытия, который сказочно изменяет помещение, заставляет все чаще обращать на себя внимание потребителя.
На просторах интернета появилось немало мастеров, готовых смонтировать 3D полы. Стоят такие услуги, кстати говоря, недешево. Ознакомившись с технологией укладки, при определенном старании, хозяину с руками под силу настелить покрытие самостоятельно, значительно сэкономив семейный бюджет.

1. Выравнивание основания

Главное условие для качественного результата – неподвижное основание, которое исключит дальнейшее расслоение покрытия и появления на нем трещин. Это может быть цементно-песчаная стяжка либо древесно-стружечная плита (ДСП) / цементно-стружечная плита (ЦСП) и другие деревянные основания. Чтобы увеличить сцепление с базовым слоем, все выбоины, сколы, трещины замазывают цементным раствором и основание покрывают грунтовкой за 2 раза.

2. Базовый слой

После того, как грунтовка окончательно просохнет, на основание укладывают базовый слой, например, самонивелирующиеся наливные полы , так как для прочного закрепления картинки нужна предельно гладкая поверхность. В крайнем случае в качестве базового слоя подойдет и обычный цементный раствор, который после нанесения надо хорошенько отшлифовать и удалить цементную пыль.

3. Укладка картинки

Здесь все зависит от вашей фантазии. Будут ли это фотообои на поливиниловой пленке, изображение на баннерной ткани или просто на поверхность базового слоя нанесете рисунок акриловыми красками. Затем создаете трехмерный эффект – покрываете картинку прозрачным слоем. Рисунок станет объемным и реалистичным.

4. Финишный слой

Для нанесения этого слоя возьмите бесцветный двухкомпонентный эпоксидный либо полимерный состав и разведите согласно приложенной инструкции. Пока раствор не застыл, им быстро заливают пол от углов. Разравнивают слой раклей, а после обрабатывают игольчатым валиком, чтобы выдавить воздушные пузырьки. Сохнет такое покрытие два-три дня, во время которых по нему нельзя ходить.

5. Окончательный этап

В завершение работ, как только застынет прозрачный финишный слой, поверхность обрабатывают защитным лаком, который не допускает деформации 3D пола.