Перспектива построить баню из бруса есть даже у начинающего строителя. Всё вполне выполнимо. Но качество такого способа сборки, не может быть гарантировано. Поэтому, мы советуем вам воздержаться от строительства бани из бруса своими руками, и заказать данную услугу у специалистов. А вот для того чтобы вы могли уверенно прослеживать правильность их действий, мы предоставляем вам данную статью.

Брусья крепятся при помощи нагелей из дерева, которые составляют около 33 мм диаметре. Отверстия надо расположить так, чтобы одно находилось под другим, для обеспечения стойкого соединения нескольких брусьев одним нагелем. С брусчатыми стенами, есть возможность устанавливать прямо на фундамент, с бревенчатыми же, так нельзя. Наружный венец располагают на слое гидроизоляции. Первого венца углы надо ставить в полдерева, остальные - на шпонках или на шипах. У брусчатых стен есть один минус - за счёт плоских горизонтальных швов, в помещение может попасть влага. Чтобы избежать таких случаев, нужно снять фаску с наружной стороны.
Если Вы не собираетесь строить баню самостоятельно, рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов. Строительство бань и домов из бруса под ключ смотрите на сайте ruskie-bani.ru.
Соединения углов в брусчатой бане, тоже не сделают особых сложностей. Соединение с коренным шипом производится с помощью нагелей по 30 мм в диаметре. Вставляемый в угол нагель, должен соединять одновременно не менее 3 брусьев.

Для установки брусчатых стен, брус должен соединяться нагелями по 30 мм, а длина этих нагелей составляет до 100 мм. Между соединениями, должно быть расстояние не меньше 1,5 метров. Концы соединяются в пересечениях и в углах шпонками, размеры этих шпонок должны быть 30*50*150 мм.

Для оформления оконных проёмов, используются гребни, на которые будет надеваться оконная коробка.

Если вы желаете как можно лучше защитить стены брусчатой бани от климатических воздействий, ничего лучше чем обвес стен досками вам не подойдёт. Также, можете обработать сруб антисептиками.

Обычно, швы между брусьями прокладываются паклей или мхом, хотя второе удаётся найти далеко не всегда. Также, в последнее время всё чаще используется пена. Это возможно проще, но уж точно не качественнее.