Наличие неровностей на стенах значительно усложняет владельцу жилища процедуру проведения отделки этих поверхностей. Поэтому возникает достаточно серьезная потребность в том, чтобы их максимально полно удалить. Но для того чтобы сделать это, для начала придется подобрать наиболее удачный вариант реализации такой процедуры. И главной задачей здесь является определение подходящего материала.

Если на поверхности стены присутствуют достаточно скромные перепады высот, их обычно удается удалить при помощи шпатлевки. Этот материал в данном случае использовать рациональнее всего по тем причинам, что он отличается способностью выравнивать поверхность довольно качественно, а также относительно дорого стоит. Соответственно, его при небольшом расходе, который требуется при таком условии, получится хорошо сэкономить.

Использование штукатурной смеси для выравнивания окажется правильным вариантом в ситуации, когда неровности достаточно сильно заметны. Тогда шпатлевки может уйти слишком много. Штукатурка же стоит недорого, хотя с задачей она справляется хуже. Чтобы в итоге добиться более хорошего эффекта, на штукатурку можно нанести еще и дополнительный слой шпатлевки.

Оба описанных метода могут быть названы мокрыми, поскольку в процессе их реализации используются растворы, в составе которых есть жидкость. Но существует способ еще и сухого выравнивания стен. В процессе его реализации прибегают к применению каких-либо листовых панелей. Например, это может быть гипсокартон или ДСП. Здесь тоже есть различия, которые связаны с интенсивностью неровностей на

основании.

В частности, при наличии только небольших перепадов листы выбранного материала достаточно приклеить. Но в случае внушительных неровностей приходится проводить крепление листов на специальный каркас.