Начальным этапом проведения отделки стен является их выравнивание. Только в том случае, если поверхность для покрытия декоративного материала отличается максимальный гладкостью, результат будет по-настоящему качественным. Чаще всего выравнивание проводится при помощи штукатурки.

Оштукатуривание предполагает, что первоначально поверхность под выравнивание качественно готовится. С этой целью нужно нанести на стену специальные насечки. Они формируют сетку, которая позволяет затем штукатурке максимально надежно закрепиться на поверхности. Также дополнительно можно обрызгать стену водой или покрыть ее грунтовкой.

Штукатурить лучше всего в два слоя, поскольку в таком случае удастся добиться наиболее качественной стены. Первый слой штукатурки может быть достаточно толстым. Самое главное, чтобы второй получился не слишком внушительным. Пока штукатурка полностью не засохнет, необходимо выполнить дополнительное ошкуривание. Это означает, что перед выполнением отделочных работ нужно устранить оставшиеся неровности с помощью обычной шкурки.

Другим методом добиться выравнивания выступает создание фальшстены. При этом методе используется гипсокартон. Его можно закрепить на стене двумя способами. В первом случае гипсокартон всего лишь приклеивается на основании, что позволяет обойтись без излишних затрат сил и времени.

Но такой метод не всегда можно считать удачным, поскольку перепады высот на стене могут быть слишком значительными. Другой вариант используется в том случае, когда неровности по-настоящему велики. Этот метод предполагает, что гипсокартон закрепляется в предварительно собранный каркас. За счет этого между гипсокартоном и поверхностью стены формируется прослойка. В ней может находиться изоляционный материал.