Использовать линолеум для отделки пола сегодня продолжает множество владельцев жилищ. Это достаточно легко объяснить, если сказать о простоте укладки такого напольного покрытия. Но необходимо учитывать, что есть несколько подходов к закреплению линолеума на поверхности. Если владелец хочет получить наиболее удачный эффект, он должен прибегнуть к клеевому способу. Но осуществить его бывает не так просто. Здесь есть целый ряд важных аспектов.

Огромное значение имеет то, насколько хорошо подготовлен пол под клеевую укладку линолеума. Поскольку линолеум является материалом очень гибким, он легко перенимает форму поверхности, на которую укладывается. В связи с такой особенностью первой задачей хозяина становится выравнивание основания. Выполнить такую работу можно разными способами. Но для укладки линолеума пол лучше всего залить цементно-песчаной стяжкой. Если интересует профессиональная поклейка флизелиновых обоев в Киеве
, смотрите информацию на master-oboi.kiev.ua. Тут можно узнать обо всех услугах мастеров, качестве оказания услуг и сроках выполнения работ.

Перед началом заливки пол нужно очистить от старых материалов. В этом случае не будет причин для того, чтобы линолеум впоследствии порвался. Устранив старые материалы, переходят к удалению тех щелей, которые могут присутствовать на полу. Избавиться от подобных дефектов получится, если покрыть их небольшим количеством цементно-песчаной смеси. После высыхания этого материала производят заливку. Бетонная стяжка, которая правильно залита, будет обладать гладкой поверхностью, прекрасно подходящей для укладки линолеума. Но можно положить на него еще и подложку.

Когда пол будет таким образом подготовлен, дополнительно его нужно прогрунтовать. Поскольку линолеум будет приклеиваться, грунтовка позволит схватиться этому материалу с поверхностью максимально надежно. После высыхания грунтовки линолеум разворачивают на полу. В таком положении его нужно оставить на сутки. За это время он выпрямиться и примет такую форму, которая позволит ему лучше всего приклеится. По истечении суток излишки материалов отрезаются.

Затем линолеум нужно свернуть обратно в рулон. Поместив его около одной из стен, начинают покрывать пол клеевой мастикой и разворачивать материал. По всей площади напольное покрытие должно очень качественно прижиматься. Если в каком-то месте линолеум затем отойдет, необходимо нагреть этот участок и положить на него груз. Тогда получится сделать так, что материал ляжет абсолютно гладко. Останется только закрепить плинтусы по периметру пола.